

TCO-6074

TCO-6075

TCO-6079

مجفف شعر + 3 فرش

دليل المستخدم



TSC-2254



TSC-2255

TSC-2275



TSC-2259



عزيزي المستخدم ، اقرأ هذا الدليل قبل الاستخدام لأول مرة
استخدمها وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.

احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً.

قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات.

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا.
- تأكد من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين والمحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية.
 - بيئة من النوع:
 - منازل المزرعة • مبيت وإفطار.
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.
- أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.
 - لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من
 - لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من بقع الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بيد مبللة أو رطبة.
- الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس.
 - إذا تعرض
 - انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
 - لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه.
- أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام.
 - يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل
- عن الكهرباء بعد استخدامه لأن قرب الماء يمثل خطرًا حتى إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز.
 - عند استخدام الجهاز في الحمام ، افصله

- لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام. اطلب نصيحة فني التركيب. للحصول على حماية إضافية ، يوصى بتركيب جهاز يعمل بالتيار المتبقي بتيار متبق تشغيلي مقنن

- ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم. استخدامه بأمان تام وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق ، وبالغين

- احتفظ بهذا الجهاز وسلك الطاقة الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.

- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

- لا ينبغي أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.

- البلاستيكية ، الكرتون ، البوليسترين ، إلخ) ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية: لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس

هناك خطر الاختناق.

- من حين لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن التلف.

- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب.

- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.

- لا تقم أبداً ب تثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.

- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال.

- أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة من أجل تجنب أي خطر. في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة

• كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب ملحقات.
افصل

• دائماً بشييت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر.
قم

• بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز.
لا تستخدم أبداً ملحقات لا توصي

• لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المزود مع الجهاز.

• الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي شكل من الأشكال.
لا تقم أبداً بتحريك الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد

• لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه.

• لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز.

• تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.

• لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام.

• القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق.
احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد

• هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.

• ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت.

• تأكد من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.

• قم دائماً بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام.

• عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من أن الكابل غير ملفوف تماماً من البكرة.

- من CE. يجب أن تكون القوة المسموح بها 3000W ، 250V ، 16A على الأقل. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة
- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.
- لا تستخدم هذا الجهاز أثناء الاستحمام أو الاستحمام.
- افصل الجهاز دائماً حتى بين استخدامين متقاربين.
- لا تدخل أي شيء في فتحة هذا الجهاز. لا تسد مدخل الهواء.
- استخدم هذا الجهاز فقط لتجفيف الشعر.

حذاري !

تسخن الأطراف عندما يكون مجفف الشعر قيد الاستخدام.

يجب عدم سد فتحات مدخل ومخرج الهواء مطلقاً.

جهاز الأمان بإيقاف الجهاز تلقائياً. يمكنك إعادة مجفف الشعر بعد التبريد بعد بضع دقائق. في حالة إعاقة تهوية الهواء أثناء الاستخدام ، يقوم

تأكد من فصل الكهرباء عن جهازك بعد الاستخدام وقبل تنظيفه.

يجب ألا يكون الشعر ملامساً للمحيط المباشر لمدخل الهواء.

أوقف الجهاز وافصله إذا تركته أثناء تجفيف نفسك.

معلومات عامة

رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل.

إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا. يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلغاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب "BIN" المشطوب ، والمختصر WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) رمز

فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية. الأوروبية المنسقة ، والاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات رمز "علامة CE" هو ضمان الامتثال للمعايير

(تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية البيئة أنه لكل من 5 يشهد رمز ROHS

الخطرة • الزئبق • الرصاص • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات واقية ضد المواد مساوياً أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01٪ بالنسبة لـ 6 لهب PBB و PBDE ، يكون التركيز الأقصى العاشر • الكادميوم.

الأولي والعزل الإضافي. هذا الجهاز لا يتطلب أي اتصال من الأرض إلى الرمز "DOUBLE SQUARE" يعني العزل المزدوج. كل من العزل

أو سطحه يمكن أن يصبح شديد السخونة ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة.
الثانية. يحذر الرمز "جدار أو سطح ساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز
موصل وقائي مؤرض. يقال إن المواد مزدوجة العزل من الدرجة

تحت الدش أو بالقرب من تنوعات المياه. (الحد الأدنى للمسافة IP20 3 أمتار).
يعني رمز "دش / حوض" المشطوب عدم استخدام الجهاز مطلقاً في الحمام أو

(على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية).
إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة منفصلة
يشير رمز "TRIMAN"

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

تحذير خاص للمنتجات قابل للاستخدام في الحمام

- لا تستخدم هذا الجهاز أثناء الاستحمام أو الاستحمام.
- افصل الجهاز دائماً حتى بين استخدامين متتاليين.
- على سبيل المثال: أوقف تشغيل الجهاز وافصله إذا تركته أثناء تجفيف نفسك.
- بعد الاستخدام لأن قرب الماء يمثل خطراً ، حتى إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز.
عند استخدام الجهاز في الحمام ، افصله عن الكهرباء
- الحمام ، لجهاز التيار التفاضلي المتبقي (RCD) بتيار تفاضلي تشغيل مقنن لا يتجاوز
لتوفير حماية إضافية ، التثبيت ، في الدائرة الكهربائية التي تزود

موصى به. اطلب من المثبت الخاص بك النصيحة ، 30mA

- ملاحظة: قاطع الدائرة الحرارية ليس جهازًا للتيار المتبقي (RCD).
- لا تستخدم هذا الجهاز أثناء الاستحمام أو الاستحمام.

تحذير: خطر التعرض للحروق.

- أثناء التشغيل ، قد تكون درجة حرارة سطح الجهاز ساخنة.
- تظل أجزاء التسخين ساخنة لفترة طويلة بعد إيقاف تشغيل الجهاز.
- الساخن" المستخدم من احتمال حدوث ذلك في جدران الجهاز يحذر رمز "السطح تصبح شديدة الحرارة ، واتخاذ الاحتياطات المناسبة.

موقع الطلبات

- أ. مكثف الهواء
- ب. زر "الهواء النقي المباشر"
- جيم محدد درجة الحرارة
- د محدد سرعة المروحة
- هـ حماية الكابلات وحلقة التعليق
- F. شبكة حماية مدخل الهواء (قابلة للإزالة)

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تمامًا.
- تحقق من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه تتوافق مع الجهد المشار إليه على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس بحالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، وذلك لتجنب أي خطر.

- افصل كابل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل القيام بأي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للملحقات.
- حسب الحالة ، ضع الجهاز دائماً على طاولة أو سطح مستو وأفقي وثابت.
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي.
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات ظاهرة للضرر.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصراً.
- قم بتوصيل الفوهة التي تختارها أو المكثف أو المكثف بالمشط.

إعدادات

درجات الحرارة

موضع	أين	البرد
موضع	الثاني أو	حرارة متوسطة
المركز الثالث أو		درجة الحرارة القصوى

قوة التهوية

موضع	0	قف
موضع	أنا	ناعم
موضع	II	قوي

زر "الهواء النقي المباشر"

- مجفف الشعر مزود بزر "هواء نقي مباشر".
اضغط على هذا الزر للحصول على هواء نقي على الفور لإصلاح تموجات الشعر بشكل أفضل.
- مكثف الهواء يسمح بتوجيه الهواء إلى موقع أكثر دقة. يتيح لك المُرْكُز + المشط تصفيف الشعر في نفس الوقت.
- حذاري !!!** يصبح المكثف المستخدم ساخناً أثناء تشغيل الجهاز.

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه.
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً.

لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر!
لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى.

لتحرير الشبكة وتنظيف جزء الشفط من "الشعر أو الشوائب الصغيرة الأخرى" التي يتم إدخالها تحت الشبكة الواقية.
الهواء الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز بشكل دوري. للقيام بذلك ، اضغط على جانبي الشبكة (كما هو موضح)
قم بإزالة شبكة مدخل

افصل الجهاز دائماً قبل تنفيذ هذه العملية. استبدل الشواية دائماً قبل استخدام مجفف الشعر مرة أخرى.

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تماماً وجاف.
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه.
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال.

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك. وثائق الضمان هي:

• الفاتورة و

• شهادة الضمان (موجودة على جانب العلبة أو أسفلها) مختومة و
معبأ.

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني.

المسؤولية مجاناً عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال.
خلال فترة الضمان ، تتحمل

لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد!

في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مع إثبات الشراء.

، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المستهلكة غير مضمونة وبالتالي يتم تحميلها!
(على سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد الاحتياطية ، فرش الأسنان الاحتياطية
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال. عيوب في الملحقات أو أجزاء التآكل

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصلاح.

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.

خصائص تقنية

مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز

2200 واط

قوة

الفئة الثانية

المعايير

قد تتغير المواصفات دون إشعار

تنبيه: في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة بل اتصل بغني مؤهل لإجراء الإصلاحات.

لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والجهد المنخفض (LVD). يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقًا

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية.

المنتج مستورد من قبل Sotech International

"البيريول" رقم A-107

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120

فرنسا - Fontenay sous bois