

TIR-26

Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

كورك البطارية

دليل المستخدم



السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً.
عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات

قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات.

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين والمحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية.
 - بيئة من النوع:
 - منازل المزرعة • مبيت وإفطار.
 - استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.
 - انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
 - لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه.
- أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام. يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل
- ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم. استخدامه بأمان تام وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 أعوام فما فوق ، وبالبالغين
- لا ينبغي أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- البلاستيكية ، الكرتون ، البوليسترين ، إلخ) ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية: لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس

هناك خطر الاختناق.

- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب.
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تقم أبداً بتهيئ الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.
- دائماً بتهيئ هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر.
- قم
- بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز.
- لا تستخدم أبداً ملحقات لا توصي
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
- تأكد من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.
- قد يؤدي الخل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات ظاهرة للضرر.
- للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصرياً.

معلومات عامة



رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل.



إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا. يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلّاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب "BIN" المشطوب ، والمختصر WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

رمز



فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية. الأوروبية المنسقة ، والاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات رمز "CE" هو ضمان الامتثال للمعايير

البيئة أنه لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص
يشهد رمز ROHS (تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية

يساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01٪ بالنسبة لـ 6
سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب PBB و PBDE ، التركيز الأقصى
• الكروم العاشر • الكاديوم.

120 فولت. يقال أن المعدات التي تحمل هذه العلامة هي من الدرجة الثالثة.
المعنية مصممة لتزويدها بجهد لا يتجاوز 50 فولت تيار متناوب أو تيار مباشر
يعني الرمز "III" أن المعدات



سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة التسليم الطوعية).
إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة منفصلة (على
يشير رمز "TRIMAN"

لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

تحذيرات مهمة خاصة بهذا الموضوع جهاز

- لا تجبر الآلية أبدًا أو تمنعها من العمل.
- لا تلمس اللولب الحاد (خطر الإصابة)
- أمسك المفتاح فقط من الجسم البلاستيكي.

تعرف على جهازك



1. آلة قطع الكبسولة

2. أمر بإزالة الغطاء من الزجاج

3. التحكم في إزالة سدادة المفتاح

استعمال

أو AA بجهد 1.5 فولت في حجرة البطارية في الجزء الخلفي من الجهاز. احترم القطبية.
أدخل 4 بطاريات Alkaline LR6

لفتح زجاجة نبيذ:

على فوهة عنق الزجاج وإجراء دوران يسار / يمين لقطع القصدير أو البلاستيك الذي يغطي العنق.
1. استخدم قطاعة الرقائق بوضعها

قم بإزالة الجزء المقطوع

عنق الزجاج. اضغط على الجزء السفلي من الزر أثناء الضغط على المفتاح الموجود على الزجاج.
2. ضع المفتاح الكهربائي على

تحذير: إذا لم يتم صيانة المفتاح ،

على الزجاج ؛ قد لا يخرج الغطاء بشكل صحيح أثناء العملية.
الموقف

يخرج الغطاء من الزجاج تلقائيًا وبسهولة.



عندما تتوقف الآلية ، يتم إخراج الفلين من الزجاجات ويبقى في المفتاح.



2. لتحرير الغطاء ، اضغط على الجزء العلوي من الزر. يخرج الغطاء تلقائيًا ، دون أن يتضرر.

بشكل صحيح بسبب حجمها أو المادة المصنوعة منها. في هذه الحالة ، قم بإنهاء إزالة الغطاء يدويًا. ملحوظة: قد لا تخرج بعض المقابس البلاستيكية أو الاصطناعية

التنظيف والصيانة

- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيفه.
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر!
- لا تستخدم أبدًا منتجات كاشطة أو فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى.

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تمامًا وجاف.
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيدًا عن متناول الأطفال.

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة. هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك. وثائق الضمان هي:

- الفاتورة و
- على جانب الصندوق أو أسفله) مختومة ومكتملة. بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني.
- شهادة الضمان (الموجودة)

، تتحمل المسؤولية مجانًا عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال. خلال فترة الضمان

لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد!

في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مع إثبات الشراء.

، لا يتم ضمان استبدال فرش الأسنان وشفرات المنشار وما إلى ذلك) بالإضافة إلى تنظيف وصيانة أو استبدال الأجزاء المستهلكة وهي عيوبًا في الملحقات أو أجزاء التآكل (على سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد الاحتياطية يعتبر كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية ، في جميع الحالات ، مسؤوليتك

لذلك دفع!
يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصلاح.

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.

خصائص تقنية

4 بطاريات 1.5 فولت LR-06 أو AA (غير مدرجة) الفئة الثالثة

طعام

اساسي

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون إشعار

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقًا لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية.

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية.

حماية البيئة

(تدمير البطاريات)

لإزالة البطارية:

- فك الجهاز وجمع البطاريات.
- يجب إزالة البطاريات من الجهاز قبل التخلص من الجهاز.
- يجب التخلص من البطاريات بشكل آمن. لا ترميها في سلة المهملات ، بل أعطاها لمركز معالجة النفايات.

المنتج مستورد من قبل Sotech International

"البيربول" رقم أ 107

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay

sous bois - فرنسا