

جرازة قابلة للشحن

- + أداة تشذيب دقيقة + أداة تهذيب شعر الجسم
- + ماكينة حلقة صغيرة + ماكينة إزالة شعر الأنف

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً

قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات

تحذيرات مهمة

- احتفظ بدليل التعليمات هذا .
- تحقق من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد المحدد بالجهاز .
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل : مطابخ الموظفين ، في المتاجر ، المكاتب -

وأماكن العمل الأخرى .

العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية -

• بيئة من النوع -

• البيوت الزراعية • غرف الضيوف •

- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو .
- الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء .
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من إسقاطات المياه .
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا ويد مبللة أو رطبة .
- إذا تعرض الجهاز للبلل ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس .
- أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات .
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة عندما يكون قيد الاستخدام .
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه . لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ، .
- ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام .
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 أعوام وأكثر ، بشرط .
- أن يكونوا تحت الإشراف .
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق ، والأشخاص ذوي القدرات البدنية ،

الإعاقات الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة أو المعرفة ، إذا تم الإشراف عليهم بشكل صحيح أو إذا تم إعطاؤهم تعليمات حول الاستخدام الآمن للجهاز وإذا كان تم فهم المخاطر المتكيدة.

يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز

يجب ألا يتم التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال دون إشراف

لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات (الأكياس البلاستيكية ، الورق المقوى ، البوليسترين ، إلخ) ملقاة حولها ولا تسمح لهم أبدًا باللعب بالأغشية البلاستيكية

هناك خطر الاختناق

- من وقت لآخر ، افحص سلك التيار الكهربائي بحثًا عن أي تلف محتمل .
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ، لأي سبب من الأسباب .
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق .
- لا تقم أبدًا ب تثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة .
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال .

- افصل دائمًا كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية في حالة تركه دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو عملية تركيب الملحقات .
- حافظ على جفاف الجهاز . لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر .
- لا تستخدم أبدًا ملحقات لا توصي بها الشركة المصنعة . قد تشكل خطورة على المستخدم . ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز .
- يجب استخدام الجهاز فقط مع مصدر الطاقة المرفق بالجهاز .
- يجب تشغيل الجهاز فقط بجهد أمان منخفض للغاية يتوافق مع تعليم الجهاز .

- لا تقم أبدًا بتحريك الجهاز عن طريق سحبه بواسطة سلك إمداد الطاقة وتأكد من عدم انسداد سلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال.
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه .
- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز .
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه .
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام .
- احذر من أن تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق .
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد .
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت .
- تأكد من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه .
- قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام .
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من أن الكابل غير ملفوف تمامًا من البكرة .
- A ، يجب أن تكون القوة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من . على الأقل 3000W ، 250V .
- قد يؤدي العطل والاستخدام غير السليم إلى تلف الجهاز وإصابة المستخدم .
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات .
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات ظاهرة للضرر أو وجود تسريب .

• هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط .

معلومات عامة

رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل

WEEE المشطوب ، اختصار "BIN" رمز

نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) تعني أنه في نهاية عمرها ، لا

ينبغي رميها في النفايات المنزلية ، بل إيداعها في مركز الفرز المحلي.

يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا

هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة

والاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه

المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية البيئة) ROHS يشهد رمز

أنه لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص



• PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من •
التركيز الأقصى يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة ، و
0.01% للسداس • الكاديوم

يعني رمز "دش / حوض" المشطوب عدم استخدام الجهاز مطلقاً في IP20 3 الحمام أو الدش أو بالقرب من تناطر الماء. (الحد الأدنى للمسافة .أمتار)

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (مثل صندوق الفرز ومركز استقبال النفايات .ونقطة الإنزال الطوعية).



للمزيد من المعلومات: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

تحذير خاص للمنتجات المستخدمة في الحمام

- عند استخدام الجهاز في الحمام ، افصله عن التيار الكهربائي بعد الاستخدام لأن قرب الماء يمثل خطراً ، حتى إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز.
- (RCD) لضمان حماية إضافية ، يوصى بتركيب جهاز التيار التفاضلي المتبقي بتيار تفاضلي تشغيل مُقدر لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام. اطلب من المثبت الخاص بك النصيحة.
- (RCD) ملاحظة: قاطع الدائرة الحرارية ليس جهازاً للتيار المتبقي.
- افصل الجهاز دائماً ، حتى بين استخدامين متقاربين. على سبيل المثال: أوقف تشغيل الجهاز وافصله إذا تركته أثناء تجفيف نفسك.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية مع الانتباه إلى الملحقات الحادة نظف جميع الملحقات بالماء والصابون وجففها جيداً. نظف الجزء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة وامسحها حتى تجف.

تعرف على جهازك

1. ماكينة حلاقة صغيرة
2. آلة نزع شعر الأنف
3. جزازة العشب
4. جولة وتشذيب الجسم
5. فرشاة تنظيف
6. دليل القطع للجزازة
7. آلة الجسم مع الدقة الانتهازية
8. مشط مزدوج
9. زيت التشحيم



استعمال

- فك سلك الطاقة تمامًا.
- تحقق من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه تتوافق مع الجهد المشار إليه على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس بحالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، وذلك لتجنب أي خطر.
- افصل كابل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل القيام بأي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للمحركات.
- لا تقوم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.

الشحنة

هذا الجهاز يعمل فقط ببطارية قابلة لإعادة الشحن.
لإعادة شحن البطارية: تأكد من إيقاف تشغيل المفتاح ، إما: أدخل طرف الشاحن في الجهاز وقم بتوصيله بالتيار الكهربائي. إما: ضع الجزازة على قاعدتها في الموقع المقدم وقم بتوصيل القاعدة بالتيار الكهربائي.
بعد التوصيل ، يضيء المؤشر ويبدأ الجهاز في الشحن. سيعمل الجهاز لمدة تصل إلى 45 دقيقة بعد شحنه في المرة الأولى ، اشحن الجهاز لمدة 8 إلى 12 ساعة.

ماكينة حلاقه

أدخل رأس ماكينة الحلاقة على الجهاز

ادفع المفتاح لأعلى

المس بشرتك بلطف وقم بتشغيل الشفرة عكس اتجاه نمو الشعر

بمجرد الحلاقة ، اضغط على المفتاح لأسفل واستبدل الغطاء

جزارة

اضغط على أزرار إخراج الرأس (1) لإزالة الرأس

الرأس بأداة التشذيب

بتشغيل أداة التشذيب

لأسفل واستبدل الغطاء

لنزع شعر الأنف

استبدل الرأس الموجود بآلة نزع الشعر الأنفية

، لحلق شعر الخياشيم والأذنين

ادفع المفتاح لأعلى

أدخل الرأس الدوار لآلة إزالة الشعر في فتحة الأنف ، مع الحرص على عدم لمس جدار الأنف

اقتراب برفق من الرأس الدوار لقص شعر الأنف

ملاحظة: يمكن لآلة إزالة الشعر الدوارة أيضًا قص شعر الأذن غير المرغوب فيه

لا تلمس أبدًا الرأس الدوار ، أثناء الحركة ، بإصبعك أو أي جزء آخر من الجسم لتجنب الإصابة .

لا تدخل أي كائن في رأس الوحدة ، فهذا سوف يضر بها .

الاحتياطات:

لا تقم أبدًا بإعادة شحن البطارية بدرجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية .

تجنب إعادة شحن البطارية في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من مصدر حرارة .

لا تترك البطارية قيد الشحن لأكثر من 48 ساعة .

لا تضع الجزارة في الماء أبدًا .

من الطبيعي أن يسخن الجهاز أثناء الاستخدام أو الشحن . لا ترفع الجهاز عن طريق سلك الطاقة ، فقد يؤدي ذلك .

إلى تلف الجهاز

لا تترك الجهاز في متناول الأطفال .

لا تحاول إصلاح أو نقل أي جزء من الجهاز بنفسك . إذا كانت هناك مشكلة ، فقم بفحص الجهاز بواسطة خدمة .

مخصصة

الرسم المعاكس: استبدل

أدخل دليل القطع

اضبط طول القطع

ادفع المفتاح لأعلى

المس بشرتك بلطف وقم

بعد الحلاقة ، أدر المفتاح



لا تستخدم الجهاز في حالة تلف الشفرة أو حامل الشفرة أو تشوهها. يمكن أن يؤدي ذلك أثناء الاستخدام .

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه.
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر .
- لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى .
- يمكن استخدام الجهاز جافاً فقط .

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً .
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه .
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف بعيداً عن متناول الأطفال .

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لفحوصات صارمة. هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ شراء المنتج من قبل المستهلك .
وثائق الضمان هي:

- الفاتورة و .
 - شهادة الضمان (الموجودة على جانب الصندوق أو أسفله) مختومة ومكتملة .
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني خلال فترة الضمان ، نتحمل المسؤولية مجاناً عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال .
- !لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
- في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مع إثبات الشراء .
- يعتبر كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية ، في جميع الحالات ، مسؤوليتك عيوباً في الملحقات أو أجزاء التآكل (على سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد الاحتياطية ، لا يمكن ضمان استبدال فرش الأسنان وشفرات المنشار وما إلى ذلك) بالإضافة إلى تنظيف وصيانة أو استبدال الأجزاء المتأكلة ، وبالتالي يجب دفعها
- يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي .
- بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو مركز خدمة

يصلح
يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي

خصائص تقنية

جراحة

طعام 3V $\equiv$ 3W
(بطارية 2.4 فولت 1 $\equiv$)

مشترك كهربائي

طعام إدخال : 100-240V~ 50/60Hz
خروج : 3V $\equiv$ 600mA
الفئة الثانية
اساسي صنع في جمهورية الصين الشعبية

INFORMATION PUBLIEE INFORMATION PUBLISHED	VALEUR ET PRECISION VALUE AND PRECISION	UNITE UNIT
MARQUE BRAND	TECHWOOD Sotech International Commercial Registration Number/N°SIRET: 4250992000016 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay sous Bois - France	
REFERENCE MODEL IDENTIFIER	TTN-622	
Tension d'Entrée Input Voltage	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée Input AC frequency	50/60	Hz
Tension de sortie Output voltage	3,0	V
Courant de sortie Output current	0,6	A
Puissance de sortie Output power	1,8	W
Rendement moyen en mode actif Average active efficiency	67,47	%
Rendement à faible charge (10%) Efficiency at low load (10%)	NA	%
Consommation électrique hors charge No-load power consumption	0,0907	W

قد تتغير المواصفات دون إشعار

تنبيه: في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة بل اتصل بفني مؤهل لإجراء الإصلاحات
وقد تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول بها ، مثل: CE ، يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
(LVD) والجهد المنخفض (EMC) التوافق الكهرومغناطيسي
تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية

(حماية البيئة) تدمير البطاريات

للإزالة البطارية:

يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة عند إزالة البطارية

- تفكيك الجهاز وجمع البطاريات
- يجب إزالة البطاريات أو البطاريات من الجهاز قبل التخلص من الجهاز -
- يجب التخلص منها بطريقة آمنة. لا ترميها في سلة المهملات ، بل أعطها لمركز معالجة النفايات -

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**