Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

**TIR-1000**

# TIRE-BOUCHON ELECTRIQUE

## Manuel d'utilisation




Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
Conservez là pour une utilisation ultérieure.
Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

# MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
  - Un environnement de type :
    - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas laisser de petits enfants ou des personnes handicapées jouer avec.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

  **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT**.

- Ne jamais plonger l’appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l’appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- Garder l'appareil au sec.
- L'article ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l’appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.

# INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb •chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6ème • le cadmium.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le



point d'apport volontaire).

Pour plus d'information : http://
www.quefairedemesdechets.fr

Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.
Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

## NETTOYAGE & RANGEMENT

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

## MISES EN GARDE SPÉCIFIQUES À CET APPAREIL

- Ne jamais forcer sur le mécanisme ou l'empêcher de fonctionner.
- Ne pas toucher la spirale pointue (risque de blessure)
- Tenir uniquement le tire-bouchon par le corps en plastique.

# CONNAITRE SON APPAREIL

1. Tire-bouchon rechargeable
2. Bouchon pour évacuer l’air
3. Bec verseur
4. Coupe-capsule de la bouteille
5. Base

A. Connecteur USB-C

B. Voyant de charge

C. Bouton pour déboucher une bouteille
D. Bouton pour retirer le bouchon de la bouteille
E. Ouverture pour voir le bouchon

## COMMENT UTILISER LE BEC VERSEUR

- Insérez le bec verseur dans le goulot de la bouteille

- Inclinez le goulot de la bouteille pour verser le vin à l'aide du verseur.

* Ce produit convient aux bouteilles de vin dont le diamètre intérieur du goulot est compris entre 17,5 mm et 19,5 mm.

PRÉCAUTIONS

Nettoyez le produit avec un détergent doux et de l'eau après utilisation.

## MODE D'EMPLOI DU BOUCHON POUR ASPIRER L’AIR

- Insérez fermement le bouchon dans le goulot de la bouteille.

- Actionnez la poignée de haut en bas pour créer le vide. Arrêtez-vous lorsque la poignée devient difficile à remonter, indiquant que le vide est terminé.

- Pour une meilleure conservation, rangez la bouteille dans une cave à vin ou au réfrigérateur. Il est recommandé de la consommer dans les 7 jours.

  * Ce produit convient aux bouteilles de vin dont le diamètre intérieur du goulot est compris entre 17,5 mm et 20 mm.

  * Lors de l'utilisation du bouchon de conservation, il est déconseillé de stocker la bouteille de vin à l'horizontale.

## COMMENT CHARGER L’APPAREIL

- Insérez la fiche USB-C du câble de chargement dans la prise de chargement située sur le dessus du décapsuleur. Connectez l'autre extrémité du câble à un adaptateur, puis branchez ce dernier à une prise de courant en vous assurant qu'il est bien enfoncé.

- Le voyant s'allume pendant la charge, indiquant ainsi un fonctionnement normal.

- Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint.

- Le temps de charge complet est d'environ 2,5 heures.

MISES EN GARDE :

- Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de le recharger tous les trois mois afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

- L'adaptateur secteur n'est pas fourni avec ce produit. Utilisez un adaptateur secteur homologué UL/GS ou équivalent, avec une tension de sortie de 5V .

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que l'adaptateur, la prise du câble de charge et le port de charge sont parfaitement secs.

- Débranchez toujours l'appareil si vous devez le laisser sans surveillance.

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et le cordon d'alimentation sont en bon état. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.

## COMMENT UTILISER L'OUVRE BOUTEILLE

Retirez le coupe-capsule et placez-le sur le goulot de la bouteille, tenez-le fermement avec les doigts, faites-le tourner autour de l'opercule en aluminium pendant un ou deux tours, puis coupez l'opercule.

Tenez fermement la bouteille d'une main et le tire-bouchon de l'autre. Placez la base du tire-bouchon sur le goulot de la bouteille de vin de manière à ce qu'il reste le plus aligné possible avec celle-ci.

Appuyez sur le bouton d'extraction et maintenez-le enfoncé tout en exerçant une légère pression sur le corps de l'ouvre-bouteille. La spirale tournera dans le sens des aiguilles d'une montre et pénétrera dans le bouchon, puis le retirera progressivement de la bouteille en quelques secondes. Une fois le bouchon entièrement extrait, l'ouvre-bouteille s'arrête automatiquement. Relâchez le bouton pour retirer l'ouvre-bouteille de la bouteille.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage supérieur et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes ; le bouchon sort automatiquement de l’ouvre-bouteille. Relâchez le bouton pour terminer l’ouverture.

* Ce produit convient aux bouchons d'un diamètre de 20 à 24 mm et d'une hauteur de 44 mm.

* Ce produit convient aux bouteilles de vin dont le diamètre extérieur du goulot ne dépasse pas 35 mm et dont le diamètre intérieur du goulot est compris entre 17,5 et 23 mm.

## MISES EN GARDE

- Tenez fermement le tire-bouchon et la bouteille de vin pendant l'utilisation.

- La lame du coupe-capsule est tranchante. Ne la touchez pas avec les doigts.

- Veuillez conserver ce produit hors de portée des enfants.

- Alignez au mieux le tire-bouchon avec la bouteille de vin, sinon le bouchon ne pourra pas être retiré facilement.

- Tenez vos mains et les ustensiles éloignés du tire-bouchon pour éviter de l'endommager.

- N'appuyez pas brusquement sur la bouteille et n'essayez pas d'accélérer le mécanisme. Ce produit fonctionne de manière optimale à sa vitesse nominale.

## DÉPANNAGE

Si l'ouvre-bouteille ne fonctionne pas ou s'arrête pendant l'ouverture :

- Veuillez le recharger. (Remarque : Il est déconseillé d'utiliser le produit pendant la charge).
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage jusqu'à ce que l'ouvre-bouteille soit complètement séparé de la bouteille, puis rouvrez-la après avoir vérifié que le corps de l'ouvre-bouteille est bien aligné avec la bouteille.

Si, malgré ces étapes, l'ouvre-bouteille présente toujours un dysfonctionnement, veuillez contacter le vendeur pour le service après-vente.

# Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.
Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O » à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.
Les justificatifs de garantie sont :
• la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l'appareil et la date d'achat.
Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.
Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.
- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.
En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.
- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.
- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.
Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.
En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.
Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

## CARACTÉRISTIQUES

Alimentation BATTERIE LITHIUM-ION (FOURNIE)
Entrée : 5V
Sortie : 3,7V

Fabriqué en RPC
*Les caractéristiques peuvent changer sans préavis.*

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des piles)

**Pour retirer la batterie :**

• Désassembler l'appareil et récupérer les piles.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIREES DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE ELIMINEES DE FACON SURE.
- NE PAS LES JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.

- NE PAS DÉMONTER NI MODIFIER LA BATTERIE
- NE PAS COURT-CIRCULER LA BATTERIE
- NE PAS JETER LA BATTERIE AU FEU
- NE PAS EXPOSER LA BATTERIE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES



**ATTENTION !**

Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil.
Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de l'humidité ou de toute immersion. Dans pareil cas, mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable
Éviter les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

Ne pas utiliser le produit durant sa charge

Ne jamais charger le produit avec un autre chargeur que celui d'origine ou celui conseillé dans la notice.
Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance.