

TPP-520

Techwood®

POSITIVE TECHNOLOGY

الوزن الميكانيكي الشخصي

دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً. قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات.

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين والمحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية.
 - بيئة من النوع:
- البيوت الزراعية • مبيت وإفطار.
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من بقع الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بيد مبللة أو رطبة.
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق ، والبالغين الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم. استخدامه بأمان تام وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.
- لا ينبغي أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.
- هذا الجهاز ليس لعبة ، ويجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بها.
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات ملقاة حولها (الأكياس البلاستيكية ، الكرتون ، البوليسترين ، إلخ) ولا تسمح لهم أبدًا باللعب بالأغشية البلاستيكية: هناك خطر الاختناق.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب.
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تقم أبدًا بتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.
- قم دائمًا بتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر.
- لا تستخدم أبدًا ملحقات لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز.

□ هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.

- ضع الجهاز دائماً على سطح مستوٍ وثابت.
- تأكد من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.
- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.
- يحظر استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة عليه أو في حالة حدوث تسريب.
- للحصول على إرشادات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي حصرياً.

استعمال

- ضع المقياس على سطح مستوٍ صلب.
- خطوة على الميزان.
- عندما يستقر القرص ، اقرأ الوزن المعروض
- لا تفرط في تحميل الميزان. قد تكون قراءة الوزن غير صحيحة وقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.

النصيحة

- لا تزن نفسك على منصة مبللة.
- لا تسقطه أو تعرضه للصدمة ، فقد يتلف الميزان.
- للحصول على عمر خدمة طويل ، لا تُعرض الميزان لدرجات حرارة أو رطوبة شديدة الارتفاع.
- استخدم الميزان فقط على سطح صلب ومستوٍ. يمكن أن تؤثر السجادة السمكية أو البساط على الوزن.
- يجب استخدام هذا المقياس فقط للوزن الشخصي غير التجاري.

التنظيف والصيانة

استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف الميزان. لا تستخدم أبداً منتجاً كاشطاً.

خصائص تقنية

- السعة: 130 كجم / 300 رطل
- التخرج: 1 كجم / 2 رطل
- نطاق الوزن: 6 كجم ~ 130 كجم
- صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون إشعار

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول بها ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والجهد المنخفض (LVD).

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية.

المنتج مستورد من قبل Sotech International
رقم 115-114-113 - حديقة "لو بيريبول"
Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny ،33
فرنسا - FONTENAY SOUS BOIS 94120

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائي/الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.