

### CAFETIERE ELECTRIQUE EXPRESSO AVEC MOULIN A CAFE

#### Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - dans des fermes ;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou

dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- MISE EN GARDE : L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert en cours d'utilisation
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

### **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.**

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit. L'appareil ne doit pas être immergé.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
  - En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
  - Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
  - Mise en garde : éviter tout débordement sur le connecteur.
  - Mise en garde : il y a un risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.
  - La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
  - Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
  - Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
  - La cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'un meuble lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- (\*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

## INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.




Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la



localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Le symbole « VAPEUR » avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures)



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole « VERRE/FOURCHETTE » signifie que l'appareil est compatible et peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Les parties (amovibles), en contact avec la nourriture comme : plaque de cuisson Bol, Fourchette, Spatule etc. ; peuvent être nettoyées dans de l'eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle
- **Les accessoires et le réservoir d'eau ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle.**
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Ne pas placer d'autres parties de votre machine à café dans le lave-vaisselle.
- Détacher le porte filtre de la machine en le tournant dans le sens antihoraire,
- Après chaque utilisation, vider le marc de café resté à l'intérieur du filtre, et le nettoyer soigneusement.
- Sécher tous les accessoires.

## **MIS EN GARDE SPECIFIQUE A CE GENRE D'APPAREIL**

### **HAUTE PRESSION**

Lorsque la machine est en fonction, pour éviter que la vapeur et/ou l'eau chaude n'engendre des brûlures sur le corps ou causent d'autres blessures, et pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas retirer le réservoir d'eau ou la poignée porte-filtre.

Avant de retirer la poignée porte-filtre, pour préparer une autre tasse de café, s'assurer que la machine à café est en mode veille.

Avant d'ajouter de l'eau dans le réservoir, éteindre la machine à café en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Lorsque les quatre voyants sont éteints, l'appareil est hors tension.

Lors du fonctionnement pour faire du café, s'assurer que la poignée est dans la position spécifiée. Ceci, pour éviter qu'elle ne se desserre sous l'effet de la pression pendant l'utilisation. Ceci pourrait, aussi, facilement causer des blessures.

## HAUTE TEMPERATURE

Lorsque la machine fonctionne, ne pas mettre la main ou d'autre partie du corps sous la poignée ou sous la buse du tube à vapeur pour éviter les brûlures.

Ne jamais toucher le tube à vapeur avec vos mains ou d'autres parties du corps. Tourner le tube à vapeur en touchant uniquement le manchon en silicone, prévu à cet effet, qui entoure le tube à vapeur.

## CONNAITRE SON APPAREIL


1. Réservoir à grains de café
2. Plateau sèche tasses
3. Réservoir d'eau
4. Graduations du réservoir d'eau
5. Sélecteur de fonctions
6. Panneau de contrôle et fonctions
7. Poignée isolante du tube vapeur
8. Tube plongeur de la buse vapeur
9. Grille amovible
10. Réservoir d'écoulement
11. Sortie du café
12. Poignée du porte filtre
13. 13.Sortie du café moulu
14. 14.Touche 2 tasses



- 15. Touche 1 tasse
- 16. Manomètre de pression
- 17. Touche Marche / Arrêt
- 18. Commande du moulin à café


## ACCESSOIRES

- 1. Pot à lait
- 2. Déboucheur de buse
- 3. Tasseur (de café)
- 4. Brosse de nettoyage
- 5. Filtre 1 tasse
- 6. Poignée porte filtre
- 7. Filtre 2 tasses



## PANNEAU DE COMMANDES

- 1. Réservoir à café en grain
- 2. Réglage de la mouture
- 3. Touche Marche / Arrêt
- 4. Touche commande du moulin à café
- 5. Témoin lumineux de détartrage
- 6. Manomètre de pression
- 7. Témoin lumineux de Vapeur / Eau chaude
- 8. Touche « 1 tasse » de café
- 9. Touche « 2 tasses » de café



- 10. Sélecteur de fonctions
- 11. Tube plongeur
- 12. Poignée et filtre Espresso
- 13. Réceptacle poignée du café moulu


## SELECTEUR DE FONCTIONS

### VAPEUR / ARRÊT / EAU CHAUDE

1 = Fonction Vapeur

2 = Arrêt

3 = Eau chaude



### PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement.

- Nettoyer à l'eau savonneuse tous les accessoires et bols. Rincer et essuyer soigneusement, conformément aux instructions du paragraphe "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- Placer la machine sur une surface plane et stable appropriée.
- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes, correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.

Avant de faire la première tasse de café, il est préférable de rincer le système avec de l'eau chaude.

Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau claire.

*Note : Le niveau d'eau ne doit pas dépasser la position «MAX».*

Aligner la poignée porte-filtre avec son support dans la cafetière.

*Note : aucune poudre de café ne doit être placée dans le filtre.*

Tourner fermement la poignée dans le sens antihoraire pour la verrouiller.



Placer une tasse sur la plaque d'écoulement de la machine.

Brancher l'appareil et appuyer sur la touche Marche.

*Note : l'appareil entre en mode de préchauffage. Il entrera, de nouveau, en mode veille une fois le préchauffage terminé.*

Tourner le sélecteur sur la position « eau chaude », après quelques instants, de l'eau chaude s'écoulera du tube de vapeur.

Diriger le tube de vapeur vers le plateau d'égouttement ou utiliser une tasse pour recueillir l'eau chaude.

Appuyer sur «  » ou «  » pour nettoyer les tuyaux de la machine, de l'eau chaude sortira par les becs verseurs du porte-filtre.

Utiliser le bac collecteur ou une tasse pour recueillir l'eau chaude.

*Note : Ne pas approcher la main (ou autre partie du corps) du bec verseur ou du tube de vapeur pour éviter de se brûler pendant cette opération.*

Lorsque l'eau cesse de couler, vider le bac collecteur ou la tasse dans un évier. Nettoyer soigneusement les pièces amovibles de l'ensemble de la machine à l'eau tiède.

*Note : il peut y avoir du bruit au pompage de l'eau, lors de la première fois, ceci est normal.*

## **Café en grain ou Poudre de café**

Le café doit être fraîchement moulu. La mouture fraîche développe plus facilement l'arôme du café et obtient une meilleure qualité.

Pour utiliser de la poudre de café pré moulu, utiliser de la poudre de café torréfié Français ou mouture espresso, pour le café espresso.

*Notes : La poudre de café pré moulu conserve son arôme pendant seulement 7 à 8 jours à moins qu'elle ne soit conservée dans un récipient scellé et placé dans un endroit frais.*

*Ne jamais stocker le café dans le réfrigérateur ou le congélateur.*

*En général, il n'est pas recommandé d'utiliser de la poudre de café pré Moulu mais du café en grain à moudre au moment de l'utiliser.*

## **Mouture**

Pour préparer un bon café, cette étape est une étape clé dans le processus de préparation de l'espresso et nécessite un peu de pratique.

- La bonne texture de mouture doit ressembler à du sel.
- Si la poudre est trop fine, le café peut s'écouler par intermittence ou ne pas couler du tout.
- Si la poudre est trop grossière, l'eau s'écoulera trop rapidement à travers le café, ce qui affectera l'arôme et le goût du café.
- il est possible d'obtenir la bonne granulométrie de la poudre de café moulu en ajustant la mouture du moulin à café, qui variera en fonction du type et de la

qualité des grains de café utilisés. Il est donc nécessaire de faire les ajustements appropriés pour obtenir les meilleurs résultats.

- Pour le grain de café torréfié frais (moins d'un mois de stockage), la position de mouture doit être réglée entre 10 et 15.
- La mouture pour deux tasses doit être d'environ 20g de poudre et la mouture pour une seule tasse est de 12/15g. Ces quantités permettront une extraction optimale du café.
- Afin d'éviter que les grains de café ne « mouillent », affectant le goût final du café, lors de la mouture, ne pas mettre trop de café dans la boîte à grains du moulin.

## UTILISATION

Dérouler complètement le cordon secteur.

Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.

Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.

Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.

Ne modifier en aucun cas l'appareil.

### Préparation du café,

1. Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable.

*Note : Le niveau d'eau ne doit pas dépasser la position «MAX».*



2. Brancher l'appareil et appuyer sur le bouton d'alimentation.

*Note : S'assurer que le sélecteur est dans la position « ● »,*

La machine espresso entre en mode de préchauffage.

Les différentes fonctions possèdent un témoin lumineux. Il y a deux témoins lumineux un à gauche et un à droite. Ces témoins lumineux fonctionnent avec différents modes de la machine.

### Préchauffage

Appuyer, une fois, sur la touche Marche «  », l'appareil entre en mode de préchauffage, le voyant d'alimentation s'allume et le voyant «  » s'allume en même temps.

### Veille

Les 4 voyants : • Alimentation, • Mouture, • une tasse et • deux tasses s'allument en continu et la machine à café peut être utilisée normalement.

## **Suggestion**

Il est préférable de toujours préchauffer le porte-filtre, le filtre et la tasse avant de préparer un café, afin que le café ne soit pas affecté par la froideur de l'appareil. Pour ce faire, Placer le filtre une ou deux tasses dans le porte-filtre puis insérer l'ensemble (sans café) dans le support de la machine. Mettre une tasse en place et appuyer sur la touche une tasse pour faire fonctionner l'appareil.

Lorsque l'appareil s'arrête, vider l'eau de la tasse et la préparation du café peut être effectuée.

## **Préparer une seule tasse de café**

En mode veille, installer le filtre à tasse unique dans le porte-filtre, verser environ 13/15 grammes de café en poudre.

En utilisant le pilon à café, appuyer sur la poudre de café avec une force moyenne pour la tasser.

Insérer l'ensemble « porte filtre + filtre rempli » dans son support sur la machine et tourner dans le sens antihoraire (sens inverse des aiguilles d'une montre) pour le verrouiller.

Mettre une tasse à café sur la plaque d'égouttement. Appuyer sur la touche 1 Tasse. La machine commence à préparer une seule tasse de café. Lorsque la dose de café réglée est atteinte (environ 30 ml), la machine s'arrête automatiquement et passe en mode veille.

## **Préparer une double tasse de café**

En mode veille, installer le filtre double tasse dans le porte-filtre, verser environ 18/20 grammes de café en poudre,

En utilisant le pilon à café, appuyer sur la poudre de café avec une force moyenne pour la tasser.

Insérer l'ensemble « porte filtre + filtre rempli » dans son support sur la machine et tourner dans le sens antihoraire (sens inverse des aiguilles d'une montre) pour le verrouiller.

Centrer une tasse sous les becs verseurs ou positionner 2 tasses, une sous chaque bec.

Appuyer sur la touche 2 Tasses. la machine commence à préparer une double dose de café. Lorsque la dose de café réglée est atteinte (environ 60 ml), la machine cesse de fonctionner automatiquement et passe en mode veille.

## **Paramètre personnalisé**

Dose de café de tasse simple et double tasse

Il est possible d'ajuster la dose de café spécifique en fonction de vos besoins ou envies.

Appuyer et Maintenir la touche « une tasse » «  »

ou sur la touche « deux tasses » «  »,

Le témoin lumineux correspondant clignote.


Relâcher la touche (1 tasse ou 2 tasses) lorsque le café commence à couler.

Lorsque la dose de café atteint la quantité désirée, appuyer de nouveau brièvement sur la touche précédemment sélectionner. Le café s'arrête de couler et un bip retentit. La machine a enregistré la dose de café.

*Notes : A la prochaine préparation de café, la machine distribuera la quantité de café selon votre réglage. (la quantité de café est réglable entre 20 ml et 400 ml).*

*Maintenir appuyé la touche d'alimentation et la touche une tasse ou deux tasses rétablira les réglages d'usine de la dose de café de tasse simple et double.*

*Lors de la mise en place du porte-filtre dans l'appareil, s'assurer qu'il est tourné dans le sens antihoraire. ( inverse des aiguilles d'une montre ).*



### **Faire bouillir de l'eau**

En mode veille, tourner le sélecteur sur le logo eau chaude, la machine entre en mode « eau chaude »,

*Notes : Le témoin lumineux « vapeur / eau chaude » s'allume en continu ainsi que Les témoins lumineux « alimentation » « » et « mouture ».*

*La quantité d'eau chaude maximale produite est de 180 à 220 ml.*

*Utiliser un récipient suffisamment grand pour recueillir la totalité de l'eau chaude. Ne pas laisser sans surveillance lors de son utilisation.*

Lorsque la buse vapeur a distribué la quantité d'eau chaude désirée, Tourner le sélecteur sur « Arrêt ». L'eau s'arrête de couler et la machine repasse en mode veille.

*Note : Si le sélecteur n'est pas positionné sur « • » le témoin lumineux clignotera comme une alarme et les autres fonctions ne seront pas disponibles.*

### **Préchauffage vapeur et fonction vapeur**

En mode veille, tourner le sélecteur sur la position « ☉☉ ».

La machine entre en mode « Vapeur »,

*Note : le voyant « Vapeur / Eau chaude » clignote pendant le préchauffage.*

Lorsque le préchauffage est terminé, le témoin lumineux « Vapeur / Eau chaude » s'allume en continu et la vapeur commence à sortir de la buse.

Notes :

1. La fonction vapeur génère de la vapeur à plus de 100°C, Prendre toutes précautions nécessaires, pour éviter les brûlures, lors de son utilisation.

2. Pour assurer un bon effet moussant du lait, attendre que la vapeur sorte de la buse pendant 4 à 5 secondes, puis tourner le sélecteur sur la position arrêt « • ». Insérer le tube de vapeur dans le lait et tourner, de nouveau, le sélecteur sur la position vapeur « ☁ » pour bien faire mousser le lait.

3. La durée maximale de la fonction vapeur est de 5 minutes.

### État de veille

La machine entre automatiquement en mode veille après 20 minutes d'inactivité.


Pendant le mode de veille. Il est possible de réactiver la machine en appuyant sur le bouton d'alimentation « ⏻ », la machine reviendra en mode préchauffage.

### Moudre les grains de café

Cet appareil possède une fonction « Moulin à café ».


Avant d'utiliser cette fonction, s'assurer que tous les éléments sont bien installés.

Insérer la tête de coupe dans la machine à café (1)



La visser dans le sens horaire (sens des aiguilles d'une montre) (2).

Positionner la boîte à grains (3) au-dessus de la tête de coupe (4)




Aligner l'ergot avec le creux dans la tête de coupe (5).

Tourner la boîte dans le sens horaire (sens des aiguilles d'une montre) (6).

Une échelle, sur la boîte à grains, indique la finesse de la mouture. 0 étant la plus fine et 30 la plus grosse.

Pour obtenir la taille de mouture désirée, certains essais seront obligatoires. Commencer par un réglage entre 10 et 15 en positionnant le nombre choisi devant le trait sur le dessus de la machine (7).




S'assurer que la boîte à grains est installée et correctement installée car, Si la boîte à grains n'est pas installée, le témoin lumineux de la touche « Mouture » s'allume en rouge et reste fixe.


Ajouter la quantité appropriée de grains de café dans la boîte à grains.

*Note : Afin d'éviter que les grains de café ne « mouillent », affectant le goût final du café, lors de la mouture, ne pas mettre trop de café dans la boîte à grains du moulin.*

Placer le porte-filtre (avec le filtre)  
- Filtre pour 1 tasse ou pour 2 tasses)  
dans le support de réception de la poudre de café.


Appuyer sur la touche Marche.

Lorsque le témoin lumineux du moulin «  » passe de Rouge à Bleu et reste fixe, le broyeur est prêt à être utilisé.



pour moudre les grains.

*Note : Le moulin s'arrêtera automatiquement après avoir atteint la quantité de café*

*Il est également possible d'arrêter le moulin en appuyant de nouveau sur la touche «  ».*

Avec l'utilisation du filtre à une tasse, il faut contrôler manuellement la quantité de grains 13 g (environ 10 secondes) ou réinitialiser le pré-réglage de la quantité de mouture.

Utiliser le pilon à café et l'appliquer sur la mouture dans le filtre avec une force moyenne pour tasser la poudre de café.

*Notes : Lorsque la fonction de mouture ne peut pas être utilisée normalement, le témoin lumineux de la touche « mouture » clignote en rouge et trois bips sont émis.*

*Lorsque le broyeur fonctionne en continu pendant plus de 3 minutes et que le temps de repos suivant est inférieur à 6 minutes, la machine ne permettra pas l'utilisation de la fonction broyage. Si l'on appuie sur la touche « mouture » le bip retentira trois fois et le témoin lumineux de la touche « mouture » continuera de clignoter en rouge.*

*Après le temps de repos imparti de 6 minutes, le moulin pourra être utilisé de nouveau.*

## **Réglage du temps de broyage**

Il est possible de régler le temps de broyage selon les besoins.

Maintenir appuyé la touche « mouture », le témoin lumineux de la touche

« mouture » continuera de clignoter rapidement et le moulin commencera à fonctionner.

Lorsque le temps de fonctionnement est atteint, relâcher la touche « mouture ».

Un bip est émis et la machine enregistre le temps de fonctionnement. A la prochaine utilisation, le moulin fonctionnera pendant la durée définie.

La machine à café peut enregistrer un temps de fonctionnement de 6 à 30 secondes.

*Note : Si le temps de mouture est inférieur à 6 secondes ou supérieur à 30 secondes, la machine espresso ne pourra pas l'enregistrer.*

Maintenir appuyé les 2 touches : « Marche et mouture », en même temps, jusqu'au Bip, restaurera les réglages d'usine soit +/- 13 secondes.

### Réglage personnalisé de la température d'extraction du café

Cette machine dispose d'une fonction de contrôle du système de chauffage de l'eau.


La température par défaut est de 92°C mais peut être réglée de 88 à 96°C.

Ceci en fonction des exigences de goût.

*Note : L'amertume sera augmentée et l'acidité diminuée si la température est plus élevée.*

*L'amertume sera diminuée et l'acidité augmentée si la température est plus basse.*

Pour modifier le réglage de température, Maintenir appuyé les 2 touches : « Marche » et « 1 Tasse », en même temps, pendant 4 secondes, la machine émettra un bip et le témoin lumineux d'alimentation commencera à clignoter.



Par défaut, le témoin lumineux de la touche 1 Tasse clignotera pour confirmer que la température pré-réglée est de 92°C



Une pression sur la touche « 2 Tasses », augmente la température de 2°C. et les 2 témoins lumineux « 1 Tasse » et « 2 Tasses » clignotent. Confirmant que la température de 94°C est atteinte.




Une seconde pression sur la touche « 1 Tasse » définit la température de 96°C. Dans ce cas, le témoin lumineux de la touche « 1 Tasse » s'éteint.



Chaque pression sur la touche « Mouture » diminue de 2°C la température.

90°C, Les 2 témoins lumineux « 1 Tasse et « Mouture » clignotent.



88°C, Le témoin lumineux de la touche « 1 Tasse » s'éteint.



Confirmant la température programmée de 88°C.

*Notes : Le témoin lumineux d'alimentation continuera à clignoter, indiquant qu'il est toujours en mode de réglage personnalisé.  
L'appareil sortira du mode et retournera à l'état de veille si aucun bouton n'est pressé dans la minute.*

### **Restaurer les paramètres d'usine**

En cas de doute ou de mauvais réglages, l'utilisateur peut revenir aux paramètres d'usine.

Appuyer et maintenir les quatre touches Marche, Mouture, 1 Tasse, 2 Tasses, en même temps. Après 3 ou 4 secondes, La machine émettra un bip et tous les voyants clignoteront ensemble 3 fois.

La machine à café est revenue aux réglages d'usine.

### **Boîte à outils et accessoires de nettoyage**

La machine est équipée d'une boîte à outils, utilisable, par exemple, pour ranger la broche et la brosse de nettoyage. Les filtres 1 tasse et 2 tasses peuvent également être rangés dans cette boîte à outils.

Elle se place dans la partie gauche du bac collecteur de l'appareil.

La broche de nettoyage est utilisée pour nettoyer la buse de vapeur et les filtres. La broche la plus épaisse sert au nettoyage du tube de vapeur et la plus fine aux filtres.

Note : L'extrémité arrière de la brosse de nettoyage peut servir de levier pour sortir le filtre du porte-filtre.

La brosse de nettoyage est utilisée pour nettoyer le système de broyage. Après avoir retiré la boîte à grains et la meule, (voir paragraphe suivant), utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer la chambre du broyeur et le canal de la poudre.

### **Nettoyer le moulin à café**

Le moulin peut être ralenti par des grains de café accumulés et d'autres facteurs pendant le fonctionnement, et cela peut bloquer le canal de sortie de la poudre. Nettoyer la sortie de la poudre et le broyeur au moins une fois tous les quinze jours.

En cas de réduction de la quantité de poudre à la sortie, nettoyer aussi la meule.

*Note : Si le moulin à café est utilisé pour moudre de la poudre de café très fine, nettoyer le canal de la poudre plus souvent.*

Le moulin à café est équipé d'un système antistatique qui peut empêcher la poudre de café de se répandre à l'extérieur du filtre après le broyage.

### **Utiliser la brosse de nettoyage pour le nettoyer.**

Lors du nettoyage du moulin, s'assurer qu'il ne reste pas de grains dans la boîte à grains. Dans ce cas, lorsque on appuie sur la touche « Mouture », le moulin peut

fonctionner correctement et librement et aucune poudre de café ne s'écoule par la sortie de la poudre.

## Démontage

Faire tourner la boîte à grains dans le sens antihoraire pour la retirer.

Tourner la meule interne dans le sens antihoraire et tirer vers le haut pour la retirer.

Utiliser la brosse pour nettoyer la meule et éliminer la poudre de café dans les engrenages.

*Note : la meule ne doit pas être rincée directement à l'eau.*

Utiliser la brosse pour nettoyer la chambre de broyage et le canal de sortie de la poudre.

Réinstaller la boîte à grains **vide, sans la meule**, et, appuyer sur la touche «Mouture» « ☪ », et, laisser tourner le broyeur pour éliminer les résidus de poudre qui pourraient se trouver dans la chambre de broyage.

Retirer à nouveau la boîte à grains.

Installer la meule dans le puits.

Remettre en place la boîte à grains.

Le nettoyage est terminé.

## DETARTRAGE

Cet appareil dispose d'une fonction de rappel et d'un programme de détartrage.

*Note : Le processus de détartrage dure environ 10 minutes.*

Le détartrage peut être effectué avec les produits suivants :

- Pastilles de détartrage pour machine à café
- Détartrant liquide
- Vinaigre blanc et eau chaude

### Préparation au détartrage

Remplir le réservoir d'eau avec 1 litre d'eau tiède et ajouter la solution de détartrage choisie au réservoir d'eau (choisir l'une des trois méthodes suivantes).

A. Ajouter les pastilles de détartrage et attendre que les pastilles de détartrage se dissolvent.

Ou,

B. Ajouter une demi-tasse de détartrant liquide dans le réservoir d'eau.

Ou,

C. Ajouter 1,5 cuillère à soupe de vinaigre blanc dans le réservoir d'eau.

*Note : la quantité totale de liquide doit être de 1,5L. Compléter avec de l'eau tiède si nécessaire.*

Insérer le réservoir d'eau en place.

Vider le bac collecteur et le remettre en place.

Placer le filtre à deux tasses dans le porte-filtre.

Insérer l'ensemble dans le support de la machine.

Placer un récipient d'1 litre sous les becs verseurs et un récipient d'1 litre sous le tube vapeur.

Allumer la machine à café et la laisser en mode veille.

Lorsque le nettoyage commence, le témoin lumineux d'alimentation et le témoin lumineux de détartrage clignotent.

*Notes : les deux témoins lumineux clignoteront pendant tout le processus de nettoyage.*

*Il est possible de quitter la fonction de nettoyage à tout moment en appuyant sur la touche d'alimentation « Marche ».*

*Si le détartrage ne démarre pas dans la minute qui suit, l'appareil sortira du cycle de détartrage et reviendra en mode veille.*



*Il est recommandé de détartrer tous les 6 mois. Plus, si l'eau utilisée est très calcaire.*

## Détartrage

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, démarrer le processus de nettoyage.


### Phase 1

En mode veille, maintenir appuyé en même temps, la touche d'alimentation

«  » et la touche 2 tasses, «  » pendant 5 secondes,

*automatiquement dans le programme de détartrage.*

la machine commencera le processus de détartrage.

Lorsque le témoin lumineux d'alimentation «  » s'allume et que le témoin lumineux de détartrage clignote rapidement :



2) Après 2 minutes, la pompe émet des bruits différents et l'eau chaude cesse de sortir des becs verseurs et du tube de vapeur.





3) Tourner le sélecteur sur la position Arrêt «  ».



### Phase 2

*Note : Un maximum de 5 minutes est autorisé pour effectuer les étapes suivantes avant que l'appareil sorte du cycle de détartrage.*

- Nettoyer Le tube de vapeur et la tête d'infusion à l'eau fraîche pour éliminer la solution de détartrage.
- Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche. (Sans dépasser le marque Max)
- Vider les conteneurs

- Tourner le sélecteur sur la position eau chaude «  ».
  - La pompe commence à fonctionner, et l'eau chaude de rinçage s'écoule de la tête d'infusion et du tube de vapeur. Après 2 minutes, la pompe émet des bruits différents comme dans la phase 1 et l'eau chaude cesse de sortir des becs verseurs et du tube de vapeur.
  - Tourner le sélecteur sur la position Arrêt «  ».
- Le cycle de détartrage est terminé.
- Le témoin lumineux de la touche Marche «  » s'éteint et le témoin lumineux du sélecteur «  » clignote, ce qui signifie que la machine termine cette opération.

### **Rappel de manque d'eau**

Lorsque le réservoir d'eau est vide ou peu rempli, la machine rappelle à l'utilisateur de remplir le réservoir d'eau.

Les témoins lumineux d'alimentation, de mouture, 1 tasse et 2 tasses clignotent, accompagnés d'un signal sonore.

### **Rappel de café trop fin**

Lorsque le café en poudre est trop fin et que la machine ne peut pas préparer de café, Le buzzer émet 5 bips et, Si aucune opération n'est effectuée, l'appareil entre en mode veille au bout d'une minute.

## **RANGEMENT**

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

## **GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION**

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
  - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie. En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 220-240V~ 50-60Hz

Puissance 1380-1550W

Norme Classe I

Fabriqué en RPC


Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

## MISE A LA TERRE

Cet appareil est équipé d'une prise électrique avec terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.



**ATTENTION :** En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD). Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

**Produit importé par Sotech International  
" LE PERIPOLE " N°A-103  
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny  
94120 Fontenay sous-bois - France**

FEVRIER 2021